Для монтажа напольного покрытия **Bergalt Herringbone** соблюдайте следующие шаги:

1. **Акклиматизация:** Запечатанные пачки должны пролежать в помещении при температуре 17° С - 28° С не менее 48 часов.
2. **Основание:** Пол должен быть сухим, идеально ровным (допуск до 2 мм на 2 м) и чистым. Обязательно используйте влагозащитную пленку и подложку.
3. **Разметка:** Для идеальной «елочки» монтаж начинают от центра комнаты, отбив две перпендикулярные линии.
4. **Сортировка:** Распакуйте ламинат и разделите все плашки на две стопки: с маркировкой **А** и маркировкой **В**.
5. **Сборка:** Собирайте рисунок рядами, соединяя планки А и В под углом 45°, аккуратно защелкивая замки. Обязательно оставляйте компенсационные (технологические) зазоры в 8 - 10 мм у стен и труб.